

Dečiji LT31 GPS pametni sat



1. Nabavite Nano SIM karticu

Prvo se pripremite za Nano SIM karticu, a paket telefonskih kartica treba da uključuje internetski tok i glasovni poziv. Možete ga kupiti od lokalnih telekom operatora. Ako imate pitanja, pitajte preprodajnu službu za korisnike.

SIM kartica mora podržavati 4G mrežu sa protokom podataka i vremenom emitovanja

2. Kako instalirati SIM karticu?

1) Izvucite ležište SIM kartice, a zatim čipset sa stranom okrenutom nagore i stavite ga u ležište. 2) Uključite sat dok signal ne uhvati.

3. Preuzmite APP

: Otvorite svoj Vechat i skenirajte donji KR kod, preuzmite ga i instalirajte.

Ili tražite naziv aplikacije: SeTracker iz Apple prodavnice ili Google Play-a da biste je učitali i instalirali.

4. Registrujte se

1): Kada se instalacija dovrši, počnite da registrujete svoj lični nalog.

Registrski kod: matični broj ili šifra registra, a ne IMEI broj

Račun: Vaš telefonski broj za praćenje Korisnički pseudonim: ime bebe

Lozinka: postavite lozinku u šest brojeva (ne zaboravite)

Izaberite jezik aplikacije:

Odaberite svoju lokaciju (HK, Evropa i Afrika, Azija i Okeanija, Severna Amerika i

Južna Amerika)

5. Prijavite se

Nakon registracije, pokušajte da se prijavite.

Unesite svoj nalog i lozinku Izaberite jezik aplikacije:

Odaberite svoju lokaciju (HK, Evropa i Afrika, Azija i Okeanija, Severna Amerika i Južna Amerika)

6. Dodajte uređaj

Molim vas idite na Me da pronađete listu uređaja i skenirajte Reg kod (u meniju sata ili se držite na zadnjoj strani sata) da biste dodali svoj sat.

7. Proverite uspešno spajanje sa satom

Molim vas idite na Find Watch da biste dobro proverili povezivanje satova, to znači da je veza sata i APP -a uspešna.

8. Podešavanje

1): Prijavite se i pronađite postavku, kliknite na imenik ili kontakte i sačuvajte potrebne brojeve. Isto važi i za ostale funkcije.

Podesite SOS broj (mama / tata / brat?) Samo oni brojevi sačuvani u imeniku ili kontaktima imaju privilegiju da pozivaju sat, predlažemo da dodate i bebine prijatelje. Trebalo bi da sačuvate brojeve u aplikaciji, a zatim sat može da pozove te brojeve.

Ne zaboravite da pritisnete dugme za čuvanje.

9. Pozivanje

O: Da pozovete telefon sa satom. 1) Prevucite prstom po ekranu levo ili desno, pronađite površinu telefonskog imenika i kliknite, na njoj će se prikazati brojevi koje ste prethodno sačuvali u aplikaciji (može postaviti 10 brojeva), kliknite na broj koji trebate pozvati. 2) Držite dugme 1 nekoliko sekundi kako je prikazano na slici ispod. Pozvaće tri SOS broja jedan po jedan ako se prvi ili sledeći nisu javili i neće se završiti do drugog kruga. 3) Pritisnite dugme 1 da biste otkazali poziv.

B: Da zovete telefonom. Samo pozovite broj koji ste sačuvali u aplikaciji APP, kada sat primi poziv, pritisnite dugme 2 da biste odgovorili, pritisnite dugme 1 da biste otkazali.

Dugme za povratak

10. Lokacija

: Uključite sat i uverite se da ima signal.

: Otvorite mapu u aplikaciji APP, kliknite na lokaciju i ona će prikazati položaj vaše bebe u stvarnom vremenu.

Napomene: Ako se sat nalazi u zatvorenom prostoru, obično se postavlja preko LBS -a ili WIFI -a, a odstupanje je neizbežno, što zavisi i od udaljenosti između sata i bazne stanice i okoline. Ako ste napolju, automatski će se prebaciti na GPS, opseg odstupanja će se takođe suziti, ali će i dalje postati nestabilan dok se sat pomera, što je normalno, ne možete to smatrati problemima kvaliteta, neće biti navedeno u postprodajnoj usluzi.

Nekoliko tačaka treba potvrditi u vezi sa SIM karticom 1: Ima GPRS mrežu

2: Ima 4G prenos podataka 3: Može prikazati ID pozivaoca

1. Čak i ako ste umetnuli SIM karticu, ona i dalje nema signal

: Proverite tip i veličinu kartice da biste videli da li je ispravna, takođe proverite da li kartica ima 4G mrežu.

: Proverite karticu da biste videli da li je pravilno umetnuta. Prvo isključite sat, drugo, umetnite karticu, a zatim ponovo pokrenite sistem.

2. Kada sačuvate brojeve, to znači da uređaj ne može da se poveže na mrežu.

: Ima li signala nakon umetanja kartice, proverite i može li sat zvoniti prilikom prijema telefonskog poziva.

: Proverite da li je sat uključen ili ne. (Pre korišćenja aplikacije, sat mora biti uključen)

3): Uverite se da SIM kartica ima paket podataka i proverite da li ste platili cenu telefona i da li je SIM kartica dostupna za pozivanje. 4): Proverite da li se ID sata podudara sa ID -om na oznakama ili ne.

5): Ako i dalje ne radi, pošaljite pv, 123456, ts# na broj koji je umetnut u sat, a zatim će vaš telefon primiti poruku sa sata, pošaljite poruku i zadnju masku sata svom lokalnom prodavcu , oni će rešiti ovaj problem što je pre moguće.

3. Kada pozovete sat, on će se ponoviti Ako je broj koji ste pozvali zauzet, pokušajte ponovo kasnije.

1): Ima li signala nakon umetanja kartice, proverite. 2): Proverite da li ste sačuvali telefonske brojeve u svojoj aplikaciji.

3): Proverite da li ste uključili DO NOT DISTURB u aplikaciji i podesite vreme, ako jeste, prebacite se na OFF.

Vreme se ne može automatski ažurirati.

Kada uspete da umetnete karticu (morate imati podatke), sat će automatski ažurirati vreme, što može potrajati nekoliko minuta. Ako nije, pošaljite pv, 123456, ntpservers, 121.43.19.219,8089# putem telefona na sat, čim telefon dobije odgovor, ponovo pokrenite sat.

Funkcija pozicioniranja ne radi.

: Idite napolje i pokušajte ponovo.

: Kada sat pređe u SLEEP MODE, preći će u SAVE POWER MODE, što znači da je funkcija učitavanja podataka ISKLJUČENA, u ovom trenutku možete osvežiti pozicioniranje i protresti sat da biste ga probudili.

6. Niti puniti niti pokretati sistem

Baterija ulazi u režim samozaštite, postupno postupite na sledeći način:

1): Pokušajte sa drugim USB kablom da vidite da li je originalni oštećen.

2): Pritisnite taster POVER 50 sekundi, a zatim napunite bateriju, to će označiti ponovno punjenje na satu nakon 1 minuta, u ovom trenutku možete ponovo da se pokrenete. 3): Ako i

dalje ne radi, sat ima vreme oporavka, nakon dva dana nema napajanje, a zatim ga napunite, trebalo bi da radi.

Nema glasa na satu ili telefonu.

Proverite jačinu zvuka + - tokom poziva. Ako sat pređe na maks. i dalje nema glasa, zvučnik mora biti oštećen, potrebno ga je popraviti.

Sat može primiti bilo koji poziv.

Prijavite se svom lokalnom operateru za funkciju prikazivanja ID -a pozivaoca.

Kada koristite sat za pozivanje, to znači da se ne možete povezati Proverite GSM signal, prikazuje se na ekranu. Ako ne, možda vam je SIM kartica olabavila, pokušajte ponovo da je učitate.

10. Kako ukloniti zaključani ekran PIN -a nakon instaliranja SIM kartice.

Podesite pametni telefon za uklanjanje, Podešavanje bezbednosti i privatnosti Postavite SIM zaključavanje, a zatim isključite „Zaključaj SIM karticu“

Otroška pametna ura GPS LT31



1. Pridobite kartico Nano SIM

Najprej se pripravite na kartico Nano SIM, paket telefonskih kartic pa mora vključevati pretakanje interneta in glasovne klice. Lahko ga kupite pri lokalnih telekomunikacijskih operaterjih. Če imate vprašanja, vprašajte službo za stranke.

Kartica SIM mora podpirati omrežje 4G s pretokom podatkov in časom oddajanja

2. Kako namestiti kartico SIM?

1) Izvlecite režo za kartico SIM, nato nabor čipov s stranjo navzgor in jo vstavite v režo. 2) Vključite uro, dokler se signal ne pobere.

3. Prenesite APP

: Odprite Vechat in skenirajte spodnjo kodo KR, jo prenesite in namestite.

Ali pa poiščite ime aplikacije: SeTracker v trgovini Apple ali Google Play za prenos in namestitev.

4. Registrirajte se

1): Ko je namestitev končana, začnite registrirati svoj osebni račun.

Registracijska koda: registrska številka ali registrska koda, ne številka IMEI

Račun: Vaša telefonska številka za sledenje Uporabniški vzdevek: Ime otroka

Geslo: nastavite geslo v šestih številkah (zapomnite si)

Izberite jezik aplikacije:

Izberite svojo lokacijo (HK, Evropa in Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

5. Prijavite se

Po registraciji se poskusite prijaviti.

Vnesite svoj račun in geslo Izberite jezik aplikacije:

Izberite svojo lokacijo (HK, Evropa in Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

6. Dodajte napravo

Pojdite na Me, da poiščete seznam naprav in optično preberete kodo Reg (v meniju ure ali se držite zadnjega dela ure), da dodate svojo uro.

7. Preverite, ali je ura uspešno povezana

Pojdite na Find Watch, da dobro preverite povezavo ure, kar pomeni, da je povezava med uro in aplikacijo uspešna.

8. Prilagoditev

1): Prijavite se in poiščite nastavitvev, kliknite imenik ali stike in shranite zahtevane številke. Enako velja za druge funkcije.

Nastavite številko SOS (mama / oče / brat?) Samo tiste številke, shranjene v imeniku ali stikih, imajo pravico klicati uro, predlagamo, da dodate tudi prijatelje. Številke shranite v aplikacijo, nato pa jih lahko ura pokliče.

Ne pozabite pritisniti gumba za shranjevanje.

9. Klicanje

O: Če želite poklicati uro. 1) Povlecite levo ali desno po zaslonu, poiščite območje imenika in kliknite, na njem bodo prikazane številke, ki ste jih prej shranili v aplikaciji (lahko nastavite 10 številke), kliknite na številko, ki jo morate poklicati. 2) Držite gumb 1 nekaj sekund, kot je prikazano na spodnji sliki. Poklicali bodo eno za drugo tri številke SOS, če se prva ali naslednja ne oglasi in bosta zaključeni šele v drugem krogu. 3) Pritisnite gumb 1 za preklic klica.

B: Klicanje po telefonu. Samo pokličite številko, ki ste jo shranili v aplikaciji APP, ko ura prejme klic, pritisnite gumb 2 za odgovor, pritisnite gumb 1 za preklic.

Gumb za nazaj

10. Lokacija

: Vključite uro in se prepričajte, da je signal.

: Odprite mapo v aplikaciji APP, kliknite lokacijo in prikazala bo položaj vašega otroka v realnem času.

Opombe: Če je ura v zaprtih prostorih, se običajno nastavi prek LBS ali WIFI, odstopanje pa je neizogibno, kar je odvisno tudi od razdalje med uro in bazno postajo ter okoljem. Če ste zunaj, se bo samodejno preklopil na GPS, tudi obseg odstopanj se bo zožil, vendar bo s premikanjem ure še vedno nestabilen, kar je normalno, tega ne morete šteti za problem kakovosti, ne bo določeno v poprodajnih storitvah.

V zvezi s kartico SIM 1 je treba potrditi več točk: ima omrežje GPRS

2: Ima prenos podatkov 4G 3: Lahko prikaže ID klicatelja

1. Tudi če ste vstavili kartico SIM, še vedno nima signala

: Preverite vrsto in velikost kartice, če je pravilna, preverite tudi, ali ima kartica omrežje 4G.

: Preverite, ali je kartica pravilno vstavljena. Najprej izklopite uro, drugič, vstavite kartico in nato znova zaženite sistem.

2. Ko shranite številke, se naprava ne more povezati z omrežjem.

: Če se po vstavitvi kartice oglasi signal, preverite tudi, ali lahko ura zveni ob sprejemu telefonskega klica.

: Preverite, ali je ura vklopljena ali ne. (Pred uporabo aplikacije mora biti ura vklopljena)

3): Preverite, ali ima kartica SIM podatkovni paket, in preverite, ali ste plačali ceno telefona in ali je kartica SIM na voljo za klicanje. 4): Preverite, ali se ID ure ujema z ID -jem na zaznamkih ali ne.

5): Če še vedno ne deluje, pošljite pv, 123456, ts # na številko, vstavljeno v uro, potem bo vaš telefon prejel sporočilo od ure, sporočilo in zadnjo masko ure pošljite lokalnemu prodajalcu, to težavo bodo rešili v najkrajšem možnem času.

3. Ko pokličete uro, se bo ponovila. Če ste poklicali številko, je zasedena, poskusite znova pozneje.

1): Po vstavitvi kartice preverite, ali obstajajo signali. 2): Poskrbite, da ste v aplikacijo shranili telefonske številke.

3): Preverite, ali ste v aplikaciji omogočili funkcijo NE NEMI, in nastavite čas, če je tako, preklopite