

Uputstvo za korišćenje LT25



1. Nabavite Nano SIM karticu

Prvo se pripremite za Nano SIM karticu, a paket telefonskih kartica treba da uključuje internetski tok i glasovni poziv. Možete ga kupiti od lokalnih telekom operatora. Ako imate pitanja, pitajte pretprodajnu službu za korisnike.

SIM kartica mora podržavati 4G mrežu sa protokom podataka i vremenom emitovanja

2. Ubacivanje SIM kartice

: Način ubacivanja: otvorite gumeni poklopac, ubacite karticu , čip okrenut prema gore. (Napomena: Pre stavljanja SIM kartice, isključite sat.)

: Ponovo pokrenite sat nakon što ste uspešno ubacili karticu, a zatim sačekajte signal i počnite sa radom sledećim korakom.

3. Preuzmite APP

: Otvorite svoj Wechat i skenirajte donji QR kod, preuzmite ga i instalirajte.

Ili tražite naziv aplikacije: SeTracker iz Apple prodavnice ili Google Play-a da biste je učitali i instalirali.

4. Registrujte se

1): Kada se instalacija dovrši, počnite da registrujete svoj lični nalog.

Registrski kod: matični broj ili šifra registra, a ne IMEI broj

Račun: Vaš telefonski broj za praćenje Korisnički pseudonim: ime deteta

Lozinka: postavite lozinku u šest brojeva (ne zaboravite)

Izaberite jezik aplikacije:

Odaberite svoju lokaciju (HK, Evropa i Afrika, Azija i Okeanija, Severna Amerika i Južna Amerika)

5. Prijavite se

Nakon registracije, pokušajte da se prijavite.

Unesite svoj nalog i lozinku Izaberite jezik aplikacije:

Odaberite svoju lokaciju (HK, Evropa i Afrika, Azija i Okeanija, Severna Amerika i Južna Amerika)

6. Podešavanje

1): Prijavite se i pronađite postavku, kliknite na imenik ili kontakte i sačuvajte potrebne brojeve. Isto važi i za ostale funkcije.

Podesite SOS broj (mama / tata / brat?) Samo oni brojevi sačuvani u imeniku ili kontaktima imaju privilegiju da pozivaju sat, predlažemo da dodate i detetove prijatelje. Trebalo bi da sačuvate brojeve u aplikaciji, a zatim sat može da pozove te brojeve.

Ne zaboravite da pritisnete dugme za čuvanje.

Poziv

A. Pozovite sa sata: 1) prstom prevucite ekran sa leve ili desne strane da biste pronašli interfejs telefonskog imenika, kliknite na njega, a zatim ćete videti telefonske brojeve koje je sačuvala aplikacija APP, a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.

2) Dugo pritisnite dugme 1 i automatski će pozvati 3 SOS broja jedan po jedan dok ne dobijete odgovor, ako ne, onda će pozvati drugu rundu. 3) Kratkim pritiskom na dugme 1 otkazati poziv.

B. Telefonski poziv na sat: birajte telefonski broj svog deteta da biste ga pozvali, pritisnite dugme 2 za prijem poziva i pritisnite dugme 1 da biste otkazali.

8. Merenje telesne temperature

Nakon nošenja sata duže od 5 minuta, pronađite interfejs za merenje temperature tela sata i kliknite na početno merenje telesne temperature, pokazaće parametar telesne temperature za 5 sekundi i takođe ga otpremite u aplikaciju APP.

9. Lokacija

: Uključite sat i uverite se da ima signal.

: Otvorite mapu u aplikaciji APP, kliknite na lokaciju i ona će prikazati položaj vaše bebe u stvarnom vremenu.

Napomene: Ako se sat nalazi u zatvorenom prostoru, obično se postavlja preko LBS -a ili WIFI -a, a odstupanje je neizbežno, što zavisi i od udaljenosti između sata i bazne stanice i okoline. Ako ste napolju, automatski će se prebaciti na GPS, opseg odstupanja će se takođe suziti, ali će i dalje postati nestabilan dok se sat pomera, što je normalno, ne možete to smatrati problemima kvaliteta, neće biti navedeno u postprodajnoj usluzi.

Nekoliko tačaka treba potvrditi u vezi sa SIM karticom 1: Ima GPRS mrežu

2: Ima 4G prenos podataka 3: Može prikazati ID pozivaoca

FAQ:

1. Čak i ako ste ubacili SIM karticu, ona i dalje nema signal

: Proverite tip i veličinu kartice da biste videli da li je ispravna, takođe proverite da li kartica ima 4G mrežu.

: Proverite karticu da biste videli da li je pravilno ubačena. Prvo isključite sat, drugo, ubacite karticu, a zatim ponovo pokrenite sistem.

2. Kada sačuvate brojeve, to znači da uređaj ne može da se poveže na mrežu.

: Ima li signala nakon ubacivanja kartice, proverite i može li sat zvoniti prilikom prijema telefonskog poziva.

: Proverite da li je sat uključen ili ne. (Pre korišćenja aplikacije, sat mora biti uključen)

3): Uverite se da SIM kartica ima paket podataka i proverite da li ste platili cenu telefona i da li je SIM kartica dostupna za pozivanje. 4): Proverite da li se ID sata podudara sa ID -om na oznakama ili ne.

5): Ako i dalje ne radi, pošaljite pv, 123456, ts# na broj koji je ubačen u sat, a zatim će vaš telefon primiti poruku sa sata, pošaljite poruku i zadnju masku sata svom lokalnom prodavcu , oni će rešiti ovaj problem što je pre moguće.

3. Kada pozovete sat, on vas podseća da je broj koji ste pozvali zauzet, pokušajte ponovo kasnije.

1): Ima li signala nakon umetanja kartice, proverite. 2): Proverite da li ste sačuvali telefonske brojeve u svojoj aplikaciji.

3): Proverite da li ste uključili DO NOT DISTURB u aplikaciji i podesite vreme, ako jeste, prebacite se na OFF.

Vreme se ne može automatski ažurirati.

Kada uspete da umetnete karticu (morate imati podatke), sat će automatski ažurirati vreme, što može potrajati nekoliko minuta. Ako nije, pošaljite pv, 123456, ntpservers, 121.43.19.219,8089# putem telefona na sat, čim telefon dobije odgovor, ponovo pokrenite sat.

Funkcija pozicioniranja ne radi.

: Idite nazad i pokušajte ponovo.

: Kada sat pređe u SLEEP MODE, preći će u SAVE POWER MODE, što znači da je funkcija učitavanja podataka ISKLJUČENA, u ovom trenutku možete osvežiti pozicioniranje i protresti sat da biste ga probudili.

6. Ne puni

Baterija ulazi u režim samozaštite, postupno postupite na sledeći način:

1): Pokušajte sa drugim USB kablom da vidite da li je originalni oštećen.

2): Pritisnite taster POWER 8 sekundi, a zatim napunite bateriju, to će označiti ponovno punjenje na satu nakon 1 minuta, u ovom trenutku možete ponovo da se pokrenete. 3): Ako i dalje ne radi, sat ima vreme oporavka, nakon dva dana nema napajanje, a zatim ga napunite, trebalo bi da radi.

Nema glasa na satu ili telefonu.

Proverite jačinu zvuka + - tokom poziva. Ako sat pređe na maks. i dalje nema glasa, zvučnik mora biti oštećen, potrebno ga je popraviti.

Sat može primiti bilo koji poziv.

Prijavite se lokalnom operateru za funkciju prikazivanja ID -a pozivaoca.

Kada koristite sat za pozivanje, to znači da se ne možete povezati Proverite GSM signal, prikazuje se na ekranu. Ako ne, možda vam je SIM kartica olabavila, pokušajte ponovo da je učitate.

10. Kako ukloniti zaključani ekran sa PIN -om nakon instaliranja SIM kartice.

Podesite pametni telefon za uklanjanje, Podešavanje bezbednosti i privatnosti Postavite zaključavanje SIM kartice, a zatim isključite „Zaključaj SIM karticu“ .

Navodila za uporabo LT25



1. Pridobite kartico Nano SIM

Najprej se pripravite na kartico Nano SIM, paket telefonskih kartic pa mora vključevati pretakanje interneta in glasovne klice. Lahko ga kupite pri lokalnih telekomunikacijskih operaterjih. Če imate vprašanja, vprašajte službo za stranke.

Kartica SIM mora podpirati omrežje 4G s pretokom podatkov in časom oddajanja

2. Vstavite kartico SIM

: Način vstavljanja: odprite gumijasti pokrov, vstavite kartico, čip obrnjen navzgor. (Opomba: Preden vstavite kartico SIM, izklopite uro.)

: Ko ste uspešno vstavili kartico, znova zaženite uro, počakajte na signal in začnite z naslednjim korakom.

3. Prenesite APP

: Odprite svoj Wechat in skenirajte spodnjo kodo QR, jo prenesite in namestite.

Ali pa poiščite ime aplikacije: SeTracker v trgovini Apple ali Google Play za prenos in namestitvev.

4. Registrirajte se

1): Ko je namestitev končana, začnite registrirati svoj osebni račun.

Registracijska koda: registrska številka ali registrska koda, ne številka IMEI

Račun: Vaša telefonska številka za sledenje Uporabniško ime: otroško ime

Geslo: nastavite geslo v šestih številkah (zapomnite si)

Izberite jezik aplikacije:

Izberite svojo lokacijo (HK, Evropa in Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

5. Prijavite se

Po registraciji se poskusite prijaviti.

Vnesite svoj račun in geslo Izberite jezik aplikacije:

Izberite svojo lokacijo (HK, Evropa in Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

6. Prilagoditev

1): Prijavite se in poiščite nastavitev, kliknite na imenik ali stike in shranite zahtevane številke. Enako velja za druge funkcije.

Nastavite številko SOS (mama / oče / brat?) Samo tiste številke, shranjene v imeniku ali stikih, imajo pravico klicati uro, predlagamo, da dodate tudi prijatelje otroka. Številke morate shraniti v aplikacijo, nato pa jih lahko ura pokliče.

Ne pozabite pritisniti gumba za shranjevanje.

Pokliči

A. Klic iz ure: 1) Povlecite zaslon na levi ali desni, da poiščete vmesnik imenika, kliknite nanj, nato boste videli telefonske številke, ki jih shrani aplikacija APP, nato izberite številko, ki jo želite poklicati.

2) Dolgo pritisnite gumb 1 in samodejno bo poklical 3 številke SOS eno za drugo, dokler ne dobite odgovora, če ne, bo poklical drugi krog. 3) S kratkim pritiskom na gumb 1 prekličete klic.

B. Telefonski klic na uro: za klic pokličite otrokovo telefonsko številko, pritisnite gumb 2 za sprejem klica in pritisnite gumb 1 za preklic.

8. Merjenje telesne temperature

Ko uro nosite več kot 5 minut, poiščite vmesnik za merjenje telesne temperature ure in kliknite na začetno merjenje telesne temperature, v 5 sekundah bo prikazal parameter telesne temperature in ga naložil tudi v aplikacijo APP.

9. Lokacija

: Vključite uro in se prepričajte, da je signal.

: Odprite mapo v aplikaciji APP, kliknite lokacijo in prikazala bo položaj vašega otroka v realnem času.

Opombe: Če je ura v zaprtih prostorih, se običajno nastavi prek LBS ali WIFI, odstopanje pa je neizogibno, kar je odvisno tudi od razdalje med uro in bazno postajo ter okoljem. Če ste zunaj, se bo samodejno preklonil na GPS, tudi obseg odstopanj se bo zožil, vendar bo ob premikanju ure še vedno nestabilen, kar je normalno, tega ne morete šteti za problem kakovosti, ne bo določeno v poprodajnih storitvah.

V zvezi s kartico SIM 1 je treba potrditi več točk: ima omrežje GPRS

2: Ima prenos podatkov 4G 3: Lahko prikaže ID klicatelja

Pogosta vprašanja:

1. Tudi če vstavite kartico SIM, še vedno nima signala

: Preverite vrsto in velikost kartice, če je pravilna, preverite tudi, ali ima kartica omrežje 4G.
: Preverite, ali je kartica pravilno vstavljena. Najprej izklopite uro, drugič, vstavite kartico in nato znova zaženite sistem.

2. Ko shranite številke, se naprava ne more povezati z omrežjem.

: Če se po vstavitvi kartice oglasi signal, preverite, ali lahko ura zvoni ob sprejemu telefonskega klica.

: Preverite, ali je ura vklopljena ali ne. (Pred uporabo aplikacije mora biti ura vklopljena)

3): Preverite, ali ima kartica SIM podatkovni paket, in preverite, ali ste plačali ceno telefona in ali je kartica SIM na voljo za klicanje. 4): Preverite, ali se ID ure ujema z ID -jem na oznakah ali ne.

5): Če še vedno ne deluje, pošljite pv, 123456, ts # na številko, vstavljeno v uro, potem bo vaš telefon prejel sporočilo od ure, sporočilo in zadnjo masko ure pošljite lokalnemu prodajalcu, to težavo bodo rešili v najkrajšem možnem času.

3. Ko pokličete uro, vas opomni, da je številka, ki ste jo poklicali, zasedena, poskusite znova pozneje.

1): Po vstavitvi kartice preverite, ali obstajajo signali. 2): Poskrbite, da ste v aplikacijo shranili telefonske številke.

3): Preverite, ali ste v aplikaciji vklopili DO DO DISTURB, in nastavite čas, če je tako, preklopite na OFF.

Časa ni mogoče samodejno posodobiti jaz.

Ko lahko vstavite kartico (morate imeti podatke), bo ura samodejno posodobila čas, kar lahko traja nekaj minut. Če ne, pošljite pv, 123456, ntpservers, 121.43.19.219,8089 # po telefonu na uro, takoj ko telefon dobi odgovor, znova zaženite uro.

Funkcija pozicioniranja ne deluje.

: Vrnite se in poskusite znova.

: Ko se ura preklopi v način mirovanja, bo preklopila v način varčevanja z energijo, kar pomeni, da je funkcija nalaganja podatkov IZKLOPLJENA, na tej točki lahko osvežite pozicioniranje in stresite uro, da jo prebudite.

6. Ne polnite

Baterija preklopi v način samozaščite, ravnajte na naslednji način:

1): Poskusite z drugim kablom USB, da preverite, ali je original poškodovan.

2): Pritisnite gumb POWER za 8 sekund, nato napolnite baterijo, to bo pomenilo, da se bo ura po 1 minuti napolnila, na tej točki lahko znova zaženete. 3): Če še vedno ne deluje, ima ura čas obnovitve, po dveh dneh ni električne energije, nato pa jo napolnite, bi morala delovati.

Na uri ali telefonu ni glasu.

Med klicem preverite glasnost + -. Če ura gre na maks. še vedno ni glasu, zvočnik mora biti poškodovan, popraviti ga je treba.

Ura lahko sprejme kateri koli klic.

Za funkcijo prikaza ID klicatelja se obrnite na lokalnega operaterja.

Ko uporabljate uro za klicanje, to pomeni, da se ne morete povezati. Preverite signal GSM, prikazan na zaslonu. Če ne, je morda kartica SIM ohlapna, jo poskusite znova naložiti.

10. Kako odstraniti zaslon za zaklepanje PIN po namestitvi kartice SIM.

Nastavitev odstranjevanja pametnega telefona, nastavitve varnosti in zasebnosti Nastavite zaklepanje kartice SIM, nato izklopite »Zaklepanje kartice SIM«.